

Пульт ДК (RC20)

Даний пульт оснащений мікрофоном і працює за технологією Bluetooth.
















Примітка:

Даний пульт вимагає синхронізації з ТВ, яка відбувається при першому включенні. Для цього одночасно затисніть кнопки «Вліво» ◀ і «Меню» ≡ і, утримуючи ці кнопки деякий час, дочекайтеся світлової індикації на пульті. Якщо світлова індикація не відбувається, перевірте наявність або чи батареї в пульті ДУ. Після успішної синхронізації здійсниться перехід до наступного екрану налаштувань - «Вибір мови».

Його також можна Поключіться вручну через меню налаштувань.

Пульт, зв'язаний з конкретним ТВ буде працювати тільки з даними ТВ, до моменту примусового відключення пульта.

Призначення кнопок:

-  Для установки телевізора в режим очікування або включення живлення.
- INPUT** Вибір серед різних джерел вхідного сигналу.
-  Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.
-  Натисніть, щоб відкрити YouTube.
- Subtitles** Для включення субтитрів в режимі DTV.
 -  Натисніть, щоб зупинити відтворення мультимедіа.
 -  Щоб увімкнути або вимкнути виведення звуку через динамік.
 -  Швидке зворотне відтворення.
 -  Прискорене відтворення вперед.
 -  Початок відтворення. Пауза відтворення.
- TEXT** Натисніть, щоб вибрати режим телетексту.
- GUIDE** Натисніть, щоб відобразити електронну програму передач в режимі ТВ
 - INFO** Натисніть для відображення інформації про канал.
 -  Натисніть, щоб переміщатися по екранному меню. ОК: підтверджує вибір.
 -  Для повернення до попереднього меню.
 -  Натисніть, щоб відкрити або закрити екранне меню.
 -  Натисніть, щоб відкрити домашню сторінку.
- VOL +/-** Для регулювання рівня звуку.
- CH+/CH-** Для доступу до наступну або попередню каналів.
-  Запуск голосового асистенту.
- 0-9** Для прямого доступу до каналів.
-  Перехід до останнього відтворюваного каналу.
-  Виконайте відповідні операції відповідно до підказкою в нижній частині меню в тексті.
- SETTING** Відкриття меню налаштувань

*Без синхронізації пульта з ТВ по блютуз не працюватиме частина функцій, в т.ч. голосовий пошук.

*Комплектація може відрізнятися або може бути змінена виробником без повідомлення.

